

ОПТОСЧИТЫВАТЕЛЬ



Оптосчитыватель предназначен для съема информации о текущем расходе рабочей жидкости с поверяемых водосчетчиков оборудованных сигнальной звездочкой.

Оптосчитыватель выполнен в виде модуля, включающего в себя:

- источник направленного светового излучения (лазер);
- приемник светового излучения;
- электронную схему;
- контрольный светодиод;
- кабель для подачи напряжения питания и передачи выходного сигнала с оптосчитывателя;
- корпус;

- металлическую шайбу для крепления на корпусе водосчетчика.

Способ применения.

При помощи кабеля Оптосчитыватель подключается к напряжению питания и счетчику импульсов (проливной установке).

Металлическая шайба Оптосчитывателя устанавливается на корпус поверяемого водосчетчика таким образом, чтобы луч от лазера пересекался зубцами сигнальной звездочки.

Правильность установки Оптосчитывателя контролируется контрольным светодиодом, который, при прохождении потока рабочей жидкости через водосчетчик, начинает мигать с частотой выходного сигнала Оптосчитывателя.

Технические характеристики.

Напряжение питания, В.....	12;
Ток потребления, мА, не более.....	18;
Тип выходного сигнала	полупроводниковый ключ;
Максимальное напряжение коммутации, В	24;
Максимальный ток коммутации, мА	20;
Длина кабеля, м	1,5;
Габаритные размеры (высота x диаметр металлической шайбы), мм.....	60 x 65;
Масса, не более, г	350.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: upd@nt-rt.ru || Сайт: <http://upsg.nt-rt.ru/>